NOMBRE DEL PRODUCTO	**TEKA OIL**
DEFINICIÓN TÉCNICA	**ACEITE PARA MADERAS AL EXTERIOR CON PROTECCIÓN NANOTECNOLOGICA**

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	*Teka Oil está diseñado para proteger pisos de madera expuestos al exterior. Actúa nutriendo sus fibras, penetrando profundamente entre las mismas, restaurando la riqueza y naturalidad de la madera.*	
DESCRIPCIÓN	*Teka Oil es un aceite de alta y excelente penetración, formulado con aceites naturales para la protección de madera expuesta al exterior. Adicionalmente Teka Oil* ***contiene compuestos nanotecnológicos*** *que reducen los efectos de la radiación UV sobre la madera.* ***Producto libre de cobaltos y fungicidas dañinos.***	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.84 – 0.87
	% Sólidos	54.0 – 58.0
	Aspecto Físico	Líquido Rojizo
	Tiempo de secado a entre manos	20 minutos
	Tiempo de secado final.....	48 – 72 horas
	Caducidad	2 años

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	INMERSIÓN
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	120 a 160 gr/m^2	

hoja técnica

NOTAS:

Para madera sin barnizar:

- No aplique HI-0050 TEKA OIL si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- Agite el producto antes de usar.
- Se recomienda el uso de este material en maderas que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es piso que estuvo expuesto en exterior, sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotar con un cepillo suave y dejando secar 24 horas. En caso de que la madera estuviera barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz envejecido con removedor AR-0001 ó AR-0010. Para ambos casos después del lavado y haber esperado 24 horas de su secado, es necesario lijar la superficie con lija grano 120 -150.
- Aplique HI-0050 TEKA OIL generosamente utilizando una brocha u otro equipo adecuado. Deje 20 min reposar la aplicación. Relimpie con un paño de algodón el exceso, repita la operación aplicando generosamente el HI-0050 TEKA OIL, deje reposar 20 minutos y limpie el exceso con un paño de algodón. Repita esta operación hasta que la madera quede saturada.
- La madera está saturada cuando la aplicación del aceite no sea absorbida.
- Después de percibir que la madera este saturada, limpiar el exceso con un paño de algodón este exceso, dejar secar 48 a 72 horas.
- El número de manos necesarias dependerá del tipo de madera y su contenido de humedad. Normalmente son adecuadas de 2 a 3 manos. Determinadas maderas duras , únicamente requieren de 1 a 2 manos

Para el mantenimiento:

- No aplique HI-0050 TEKA OIL si existe riesgo de lluvia en un plazo de 24 horas.
- Las piezas deberán mantenerse con HI-0050 TEKA OIL para asegurar la máxima protección nanotecnológica.
- La superficie a dar mantenimiento deberá estar limpia de grasa, polvo y acabados viejos. La madera deberá estar seca. Aplique HI-0050 TEKA OIL, utilizando una brocha u otro aplicador adecuado. Deje que el HI-0050 TEKA OIL sea absorbido durante 30 min, a continuación remueva todo el excedente utilizando un paño de algodón. Deje que la cubierta seque durante 48 horas sin aplicar carga.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

ADVERTENCIA: SAYER TEKA OIL CONTIENE ACEITES SECANTES QUE PUEDEN PROVOCAR RIESGOS DE AUTOIGNICIÓN.LOS TRAPOS USADOS Y SIMILARES DEBERAN PONERSE EN AGUA O HUMDECER LOS TRAPOS Y COLOCARLOS EN UN CONTENEDOR DE METAL SELLADO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.